



Repère	Désignation	Référence
1	Join torique du couvercle	R0596700
2	Kit visserie & capuchons (x8)	R0674100
3	Vis de purge d'air	R0674200
4	Kit couvercle Boreal	R0596600
5	Embout de purge d'air	R0598400
6	Diffuseur Boreal	R0674400
7	Coude de diffuseur D400	R0674500
	Coude de diffuseur D520	R0597400
	Coude de diffuseur D640	R0597500
	Coude de diffuseur D760	R0597600
	Coude de diffuseur D900	R0597700
8	Kit traversée de paroi 1 ½ " (D400, D520 & D640)	R0598200
	Kit traversée de paroi 2" (D760 & D900)	R0598300
9	Manomètre 0-3 bar	R0596500
10	Kit vanne 7 voies 1 ½ " Boreal (sans tuyaux)	R0596300
	Kit vanne 7 voies 2" Boreal (sans tuyaux)	R0596400
11	Kit tuyauterie pour vanne 6 voies 1 ½ "	R0596900
	Kit tuyauterie pour vanne 6 voies 2"	R0597000
12	Kit bouchon de vidange Boreal	R0596800
13	Coude de collecteur D400	R0674600
	Coude de collecteur D520	R0597800
	Coude de collecteur D640	R0597900
	Coude de collecteur D760	R0598000
	Coude de collecteur D900	R0598100
14	Kit crépines 1/4 de tour D400 (x2)	R0674700
	Kit crépines 1/4 de tour D520 (x2)	R0597100
	Kit crépines 1/4 de tour D640 & D760 (x2)	R0597200
	Kit crépines 1/4 de tour D900 (x2)	R0597300
15	Tuyau de purge d'air	R0674300