KIMO INSTRUMENTS

Notice d'utilisation

Pression / Température / Humidité / Vitesse d'air / Débit d'air / Combustion / Acoustique

CE

Détecteur de fuite de gaz
DGA

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

EFFECTUER UNE MESURE

➢ Allumer le détecteur en appuyant sur la touche « **On/Off/Esc** ».
Lorsqu'il se met en marche, l'appareil émet un **bip** et commence la **phase de préchauffage** du capteur. Cette phase dure **60 secondes**. L'écran affiche le temps restant de chauffe du capteur.
- Pendant le fonctionnement normal, en absence de fuite de gaz, l'appareil émet un bip régulier*.
- Dans le cas contraire, s'il détecte la présence de gaz, la fréquence de répétition du bip augmentera au fur et à mesure qu'augmente la concentration du gaz détecté*.

*L'alarme doit être activée pour que l'appareil émette des bips (voir page suivante pour l'activation de l'alarme).

FIGER LA MESURE

Pendant une mesure :

➢ Appuyer une fois sur la touche « **Hold/min/max** » pour figer la mesure.
***« Hold »** s'affiche à l'écran et la mesure est figée.*

➢ Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction Hold.
L'appareil revient à l'affichage de la mesure.

AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

Une fois la mesure figée :

➢ Appuyer une fois sur la touche « **Hold/min/max** ».
L'appareil affiche la valeur maximum relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.

➢ Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction Hold/mini/max.
L'appareil revient à l'affichage de la mesure.

REGLER L'APPAREIL

Sélectionner l'unité de mesure

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

➢ Appuyer sur la touche **« Sélection »**.

« UNITE » *clignote à l'écran.*

➢ Appuyer sur la touche **OK**.

L'unité actuellement utilisée clignote à l'écran.

➢ Appuyer sur la touche **« Sélection »** jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : ppm, %VOL ou %LEL.

➢ Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

« UNITE » *clignote à l'écran.*

➢ Appuyer sur la touche **« On/Off/Esc »** pour revenir à la mesure.

Régler l'auto-extinction

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

➢ Appuyer sur la touche **« Sélection »** jusqu'à ce que **« AUTO off »** clignote à l'écran.

➢ Appuyer sur la touche **OK**.

Le temps avant auto-extinction de l'appareil clignote à l'écran.

➢ Appuyer sur la touche **« Sélection »** pour sélectionner le temps avant auto-extinction de l'appareil : 15-30-45-60-75-90-105-120 minutes ou off.

➢ Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

➢ Appuyer sur la touche **« On/Off/Esc »** pour revenir à la mesure.

Activer ou désactiver le bip des touches

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

➢ Appuyer sur la touche **« Sélection »** jusqu'à ce que **« BIP »** clignote à l'écran.

➢ Appuyer sur la touche **OK**.

« OFF » *ou* ***« ON »*** *clignote à l'écran.*

➢ Appuyer sur la touche **« Sélection »** pour activer le bip des touches **« ON »** ou le désactiver **« OFF »**.

➢ Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

➢ Appuyer sur la touche **« On/Off/Esc »** pour revenir à la mesure.

Régler l'alarme

Cette fonction permet d'activer une alarme. Lorsque l'appareil détecte une fuite, il émet un bip dont la fréquence est de plus en plus rapide au fur et à mesure que la concentration détectée augmente et se rapproche du seuil d'alarme défini. Le bip devient continu lorsque l'appareil atteint et dépasse ce seuil. Ce seuil sera compris entre 1000 et 10000 ppm.

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

➢ Appuyer sur la touche **« Sélection »** jusqu'à ce que **« AL 1 »** clignote à l'écran.

➢ Appuyer sur la touche **OK**.

Le 1er digit clignote. Ce 1er digit permet également de désactiver l'alarme.

➢ Appuyer sur la touche **« Sélection »** pour choisir sa valeur : 0, 1 ou Off.

- Si 1 est sélectionné, le seuil maximum (10000 ppm) est atteint. Appuyer sur **OK** jusqu'à ce que **« AL 1 »** clignote.
- Si « Off » est sélectionné, l'alarme est désactivé. Appuyer sur **OK** jusqu'à ce que **« AL 1 »** clignote.
- Si 0 est sélectionné, appuyer sur OK. Le digit suivant clignote, appuyer sur **« Sélection »** pour choisir sa valeur puis appuyer sur **OK**. Effectuer la même procédure pour choisir la valeur des digits suivants. Appuyer sur **OK** lorsque le dernier digit est réglé : **« AL 1 »** clignote.

➢ Appuyer sur la touche **« On/Off/Esc »** pour revenir à la mesure.

ACTIVER LE RETRO-ECLAIRAGE

L'appareil est allumé.

➢ Appuyer sur le bouton **« Rétro-éclairage »** pour activer le rétro-éclairage.

➢ Appuyer sur ce même bouton pour le désactiver.

REMPLACER LES PILES

➢ Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.

➢ Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5V.

➢ Remettre la trappe à piles.

NTdistri – portable-DGA – 17/09/15– RCS (24) Périgueux 349 282 095 Document non contractuel – Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis.

Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyez le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément aux directives européennes relatives aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr

Service distribution - *Secteur Nord*
Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tél : 01 60 06 69 33 - Fax : 01 60 06 06 36

Service distribution - *Secteur Sud-Ouest*
Zone industrielle - PB 16
24700 MONTPON
Tél : 05 53 80 84 80 - Fax : 05 53 80 84 89

Service distribution - *Secteur Sud-Est*
Parc des Pivolles 9 rue de Catalogne
69153 DECINES CEDEX
Tél : 04 72 15 01 70 - Fax : 04 72 15 01 40