


GB112 24/29/29T25(I36) V/H/43/60



88738894745.aa

Buderus

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a professional who is authorised to do the work, and with due regard to the relevant regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο για τις εργασίες αυτές τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να φροντίζει ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje lo debe realizar personal especializado autorizado para los trabajos, respetando las prescripciones vigentes.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[fi] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur. Hij moet rekening houden met de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

Az installálást/szerelést egy, a munkákra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza delle disposizioni vigenti.

[he] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliuoti ir montuoti, laikantis galiojančių taisyklių, leidžiama kvalifikuotiems specialistams, kurie buvo įgalioti šiems darbams atlikti.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Iekārtas uzstādīšanu/montāžu ir jāveic specializētām sertificētām speciālistam, ievērojot spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met de geldende voorschriften.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalacja/montaż muszą być wykonane przez uprawnionego do tego rodzaju prac specjalistę przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efetuada por um técnico especializado com qualificações para estes trabalhos, tendo em atenção os regulamentos em vigor.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí realizovať odborník s oprávnením na výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Namestitev/montažo mora izvesti strokovnjak, pristojen za tovrstna dela, ob upoštevanju veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ugradnju i montažu moraju da obave samo stručna lica ovlašćena za izvođenje takvih radova koja će poštovati važeće propise.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och fackkunnig person enligt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/Montaj çalışmaları sadece yetkili bayiler tarafından aşağıda belirtilen talimatlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Установку/монтаж мають здійснювати фахівці, що мають дозвіл на проведення цих робіт, із дотримання чинних приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

必须由受到许可承担该项工作的专业人员遵照相关法规进行安装。

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

Spare parts list
Ersatzteilliste

An exploded view diagram of a control panel assembly. The main unit is a rectangular box with a control panel on the front. The diagram shows the following components and their assembly relationships:

- 1**: The main control panel unit.
- 2**: A mounting bracket or plate that fits onto the top of the main unit.
- 3**: A screw used to secure the mounting bracket.
- 4**: Two different types of connectors or switches that plug into the top of the main unit.
- 5**: A cable or hose that connects to the side of the main unit.
- 6**: A small rectangular plate or cover that fits onto the front of the main unit.
- 7**: A small rectangular plate or cover that fits onto the front of the main unit.
- 8**: A larger rectangular plate or cover that fits onto the front of the main unit.
- 9**: Small rectangular components, possibly buttons or indicators, that fit into the front panel.

6720906449.ad

Casing
Verkleidung

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

1
B

1 B	Casing Verkleidung
----------------------	-----------------------


GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

[illegible]

Casing
Verkleidung

1B

Spare parts list
Ersatzteilliste



6720906450.ad

1
C
Casing
Verkleidung

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

1C

Spare parts list
Ersatzteilliste

6720906451.ad

Casing
Verkleidung

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

1
D

1	Casing Verkleidung
D	


GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

[illegible]

Casing
Verkleidung

1D

Spare parts list
Ersatzteilliste



6720906458.aa.RS-Rahmen GB112 24/29


2
D

Frame GB112-24/-29
Rahmen GB112-24/-29

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

[illegible]

Spare parts list
Ersatzteilliste



6720906459.aa.RS-Rahmen GB112 43/60


2
E

Frame GB112-43/-60
Rahmen GB112-43/-60

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

[illegible]

Spare parts list
Ersatzteilliste



6720906460.ab


2
F

Frame GB112-24/29 T25
Rahmen GB112-24/29 T25

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

[illegible]

Spare parts list
Ersatzteilliste



8738894236.aa

2
Frame
Rahmen
G


GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

[illegible]

Frame	
Rahmen	

2G

Spare parts list
Ersatzteilliste



8738894744.ab

3
C

Condensate pipes
Kondensatablauf

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

[illegible]


Condensate pipes
Kondensatablauf

3C

Spare parts list
Ersatzteilliste

Untersicht Wärmetauscher
Linea - Single
Logamax Plus GB112-11/19

Untersicht Wärmetauscher
Linea - Kombi 23
GB112 24,29W/WT, 43W
Logamax Plus GB112-23K



6720906465.ad

4
A

Heat exchanger
Wärmetauscher


GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

[illegible]

Heat exchanger	Wärmetauscher
----------------	---------------

4A

Spare parts list
Ersatzteilliste




6720906466.ac.RS-W rmetauscher GB112 Fortsetzung

4
B
Electrode set
Elektroden-Set

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

4B

Spare parts list
Ersatzteilliste



6720906467.aa.RS-Brenner GB112, Linea-Single/-Kombi 23


5
A

Burner
Brenner

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

6720886363

Spare parts list
Ersatzteilliste



6720906468.aa.RS-Gasartumstellteile GB112, Linea-Single 11/-Kombi 23


5
B

Nozzle
Düse

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

5B

Spare parts list
Ersatzteilliste




8738894380.at

5
Fan
Gebläse
C

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

5C

Spare parts list
Ersatzteilliste



6720906471.ac


6
B

Gas supply GB112-24/-24T25/-29/-43/-60
Gaszufuhr GB112-24/-24T25/-29/-43/-60

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

6B

Spare parts list
Ersatzteilliste



7 Flow
Vorlauf
A


GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

GB112 24/29/29T25(I36) V/H/43/60

Flow	
Vorlauf	

7A

Spare parts list
Ersatzteilliste



6720906473.ab


7
B

Return
Rücklauf

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

[illegible]

Spare parts list Ersatzteilliste



8738894188.aa

7 Flow
Vorlauf
C


GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

[illegible]

Flow	
Vorlauf	

7C

Spare parts list
Ersatzteilliste



8738894189.aa

7 Return
Rücklauf
D

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

[illegible]

Spare parts list
Ersatzteilliste

The diagram illustrates the assembly of a DHW cylinder. The main components are labeled as follows:

- 1: DHW cylinder
- 0: Top lid
- A: Bottom flange
- 2: Heating element (not shown in this view)
- 3: Water inlet pipe
- 4: Bracket for the water inlet pipe
- 5: Cable for the heating element
- 6: Cable for the water inlet pipe
- 7: Water inlet fitting
- 8: Screws for the bottom flange
- 9: Bracket for the heating element
- 10: Heating element
- 11: Screw for the bracket
- 12: Bracket for the heating element

8738893221.aa

DHW cylinder
Warmwasserspeicherr

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60


8
A

8	DHW cylinder Warmwasserspeicherr
A	

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

[illegible]

Spare parts list
Ersatzteilliste




6720906474.aa.RS-Integrierter Speicher GB112

8 Cylinder GB112-24 T25
B Speicher GB112-24 T25

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

[illegible]

Spare parts list
Ersatzteilliste




8738894563.aa

9
UBA
UBA
A

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

9A

Spare parts list
Ersatzteilliste



6720906477.aa.RS-Kabelbaum GB112

9
Cable harness
Kabelbaum
B

GB112 24/29/29T25(/36) V/H/43/60

9B

List of translations Übersetzungsliste	
Pos	Beschreibung
1B	Baugruppe
2	VerklIdg GB112-24W/WT,29W/WT
3	Schraube 6x5/8" (10x)
4	Schnappverschluss li/re (4x)
5	Dichtung für Verkleidung
6	Platte
7	Displayfenster
8	Klappe für GB112
9	Bügel Klappe (3x)
1C	Baugruppe
2	VerklIdg f GB112-43W
3	Schraube 6x5/8" (10x)
4	Schnappverschluss li/re (4x)
5	Dichtung für Verkleidung
6	Platte
7	Displayfenster
8	Klappe für GB112
9	Bügel Klappe (3x)
1D	Baugruppe
2	VerklIdg GB112-24W/WT,29W/WT
3	Schraube 6x5/8" (10x)
4	Schnappverschluss li/re (4x)
5	Dichtung für Verkleidung
6	Platte
7	Displayfenster
8	Klappe für GB112
9	Verkleidung
10	Bügel Klappe (3x)
2D	Baugruppe
1	Rahmen
2	Kabeldurchführung (5x)
3	Kabelschelle (10x)
4	Rohrdurchführung/Durchführung Set
5	Kabelbinder (10x)
6	Deckel für Rahmen
7	Aufhängebügel
2E	Baugruppe
1	Rahmen
2	Kabeldurchführung (5x)
3	Kabelschelle (10x)
4	Rohrdurchführung/Durchführung Set
5	Kabelbinder (10x)
6	Deckel für Rahmen
7	Aufhängebügel
2F	Baugruppe
1	Kabeldurchführung (5x)
2	Rohrdurchführung/Durchführung Set
3	Befestigungssatz Verkleidung
4	Tragegriff
6	Rohrschelle f GB112-24/29WT
7	Kabelschelle (10x)
8	Kabelbinder (10x)
9	Deckel für Rahmen
10	Aufhängebügel
	Rahmen kpl f GB112-24Wt/29WT
2G	Baugruppe
1	Rahmen HRC/22/30kW H
List of translations Übersetzungsliste	
Pos	Beschreibung

2	Aufhängebügel
3	Deckel für Rahmen
4	Kabelbinder (10x)
6	Kabeldurchführung (5x)
7	Rohrdurchführung 15mm (rot)
8	Rohrdurchführung 15mm (blau)
9	Rohrdurchführung/Durchführung Set
11	Kabelschelle (10x)
3C Baugruppe	
1	Siphon GB kpl
2	Lippendichtung DN18 (5x)
3	Stopfen 18mm für Siphon/Kondensator 5St
4	Dichtring Kondensatrohr (5x)
5	Kondensatablauf
6	Kondensatablaufrohr
7	Verbindungsrohr GB112-60W
7	Verbindungsrohr Syphon 24/29W/WT
7	Verbindungsrohr Syphon 43W
8	Lippendichtung DN80 (blau)
9	Fixierklemme mit Schraube KF
10	Kondensatumlaufröhr
11	Kesselanschlussstück
12	Lippendichtung 125mm
13	Lippendichtung DN80 (blau)
14	Stopfen 14 Silikon
15	Kappe für Kesselanschlussstück
16	O-Ring 14x1,78 EPDM (5x)
17	Kesselanschlusset
18	Schraubkappe mit Dichtscheibe D20
19	Dichtung 131/232
20	Röhr Sicherheitsventil
4A Baugruppe	
2	Wärmetauscher 29W
2	Wärmetauscher 43W (mit Dichtung)
2	Wärmetauscher 60W
3	Mutter Airclon
4	Schwimmereinsatz Airclon
5	Schauglas kpl mit Spiegel linea
6	Dichtung oval für Abgassammler
7	Fühler NTC kpl mit O-Ring
8	O-Ring 6,86x1,78mm (10x)
9	Kondenswassersammler GB112-60W
9	Kondenswassersammler GB112-29W/WT
9	Kondenswassersammler GB112-43W
10	Dichtung Kondenswassersammler GB112-60W
10	Dichtung Kondenswassersammler GB112-29W/WT
10	Dichtung Kondenswassersammler GB112-43W
11	Aufhängeringe für Gebläse Set (6x)
12	Schnellverschluss
13	Staublech für GB112-60W
13	Staublech für GB112-29W/WT
13	Staublech für GB112-43W
14	Dichtmasse Silastik 732 90ml Tube
15	Halteklammer für Rauchgasabfuhr (2x)
16	Abgassammler
17	Lippendichtung DN80 (blau)
	Reinigungskamm
List of translations Übersetzungsliste	
Pos	Beschreibung
4B Baugruppe	
1	Muttern-Set M6 (10x)
2	Befestigungspl f Glühzünd/Ionisationse
3	Dichtung Glühzünd/Ionisation (5x)

4	Glühzünder
5	Schirm für Glühzünderelektrode
6	Adapter Anschlusskabel Glühzünder
7	Kabeldurchführung f. Glühzünder
8	Ionisationselektrode
9	Stehbolzensatz (m6x25,m6x35,m6x40) (5x)
10	Sicherheitsfühler-NTC kpl
11	O-Ring 6,86x1,78mm (10x)
5A Baugruppe	
1	Brennergehäuse 60kW
1	Brennergehäuse 43kW 2545
1	Brennergehäuse
2	Stehbolzensatz (m6x25,m6x35,m6x40) (5x)
2	Stehbolzen M6 x 20 (10x)
3	Schnellverschluss
4	Dichtung Brenner 60kW
4	Dichtung Brenner
4	Dichtung Brenner 45KW
5	Gas/Luftverteilerplatte 60kW
5	Gas/Luftverteilerpl GB112-29W/WT
5	Gas/Luftverteilerplatte 45kW
7	Brennerplatte 60kW
7	Brennerplatte GB112-29W/WT
7	Brennerplatte 45kW
8	Brenneranschlussrohr GB112
9	Silikon Lippendichtung
10	6kt-Mutter DIN985 M6 6 (10x)
11	Brennerthermostat 107 Grad GB112
5B Baugruppe	
1	Gasdüse 8,00 [mm]
1	Gasdüse 5,00 [mm]
1	Gasdüse 6,40 [mm]
1	Gasdüse 5,90 [mm]
1	Gasdüse 6,50 [mm]
1	Gasdüse 7,30 [mm]
1	Gasdüse 9,00 [mm]
1	Gasdüse 5,60 [mm]
2	O-Ring Set für Doppelnippel 2x5Stück
3	Luftdüse 36,40 [mm]
3	Luftdüse 23,30 [mm]
3	Luftdüse 29,30 [mm]
3	Luftdüse 27,40 [mm]
	Luftdüse 23,00 [mm]
	Luftdüse 27,40 [mm]
	Gasdüse 3,90 [mm] mit Luftdüse 23,00
	Luftdüse 28,00 [mm]
	Gasdüse 4,85 [mm] mit Luftdüse 28,00
	Gasdüse 4,85 [mm] mit Luftdüse 27,40
5C Baugruppe	
1	Verbindungsst Gebläse/Brenner Linea S
2	Geb1/Brenner-Verb GB112-29W/WT
3	Verbindungsst Gebläse/Brenner GB112-60W
4	Gebläse
List of translations Übersetzungsliste	
Pos	Beschreibung
4	Gebläse 230V (11-43kW)
5	Sicherungsklemme für Gebläse (5x)
6	Aufhängung kpl Lin-K23
7	Schwingungsdämpfer
8	Dichtung Gebläse
9	Gebläseansaugstutzen
11	Sicherung 2,5 Ampere,a 10Stück
13	Gebläse Kabel

14	Adapter GB112 für Gebläse 230V
6B Baugruppe	
1	Verbindungsrohr Armatur/Brenner kpl
2	Verbindungsrohr Armatur/Brenner kpl
3	Dichtung 15.5 x 2 (5x)
4	Doppelnippel 1/2"X3/4" kpl m. Verschr V3
5	O-Ring 17,96x2,62 (10x)
6	O-Ring Set für Gasventil
7	Gasarmatur kpl. mit O-Ring 11-43kW
7	Gasarmatur kpl mit O-Ring GB112-60W
8	Ersatzset für Gasdruckwächter
9	Rohrverb Armatur/Gasanschl GB112 lack V2
10	Flachdichtung 4x21x30 (5x)
11	Federstecker D18,5 (5x)
12	Rohrverlängerung Gaszufuhr
13	Rohrverb Armatur/Gasanschl GB112-60W V2
14	Federstecker (5x)
15	Anschlussnippel Gasarmatur (2x)
16	O-Ring Set für Doppelnippel 2x5Stück
7A Baugruppe	
1	Rohrvorlaufanschl Wärmetauscher GB112
2	Vorlaufrohr Wärmetauscher kpl GB112-60W
3	O-Ring 3,53x29,74 (10x)
5	Klemmfeder (5x)
6	Sicherheitsventil 3,0 bar schraubbar
7	Sicherheitsventil GB112-60W
8	Rückschlagventil 1/4"
9	Winkelverschraubung 22x22mm kpl
10	Quetschverschraubung 22mm f GB112
11	Speicherrohr, gebogen
12	3-Wege-Ventil 3/4"
13	3-Wege-Ventil ohne Antrieb
14	Motor 3-Wege-Ventil
15	Ventileinsatz
16	Mutter,Schneidring (3x)
17	Rohranschluss Dreiwegeventil GB112
18	O-Ring 3,53x28,17 (10x)
19	Klemmfeder GB112 WT (10x)
20	Anschlussrohr Heizkreisvorlauf
21	Anschlussleitung kpl 3-Wege-Ventil GB112
22	Anschlussverbindung kpl
23	Dichtung D28 Messing Set a 10St.
7B Baugruppe	
1	Pumpe UPER25-70 130mm 3H für GB112
1	Pumpe UPER 25-50 130mm
2	Flachdichtung 1 1/2" (10x)
4	Ausgleichsscheibe (Pumpe) (5x)
5	Mutter für Wärmetauscher (5x)
6	Mutter für Rücklaufrohr (5x)
List of translations Übersetzungsliste	
Pos	Beschreibung
7	Rohrrücklauf für GB112-60W
7	Rohrrücklauf für GB112
8	T-Stück 22x22x1/2" Quetsch-Innengewinde
9	Quetschverschraubung 22mm f GB112
10	Klemmfeder GB112 WT (10x)
11	O-Ring 3,53x28,17 (10x)
12	Rohrrücklauf Wasserwärmer GB112
13	Füll- und Entleerhahn
14	Anschlussverbindung kpl
15	Dichtung D28 Messing Set a 10St.
7C Baugruppe	
1	Vorlaufrohr

2	O-Ring 3,53x29,74 (10x)
3	Klemmfeder (5x)
4	Sicherheitsventil 3bar steckbar
5	Rückschlagventil 1/4"
6	Klemmfeder (5x)
7	VORLAUFSROHRVERBINDUNG EXCELLENT
8	Speicherrohr, gebogen
9	3-Wege-Ventil 3/4"
10	3-Wege-Ventil ohne Antrieb
11	Motor 3-Wege-Ventil
12	Ventileinsatz
13	Mutter, Schneidring (3x)
14	Quetschverschraubung 22mm f GB112
15	Anschlussleitung kpl 3-Wege-Ventil GB112
7D Baugruppe	
1	Pumpe UPER25-70 130mm 3H für GB112
1	Pumpe UPER 25-50 130mm
2	Flachdichtung 1 1/2" (10x)
4	Ausgleichsscheibe (Pumpe) (5x)
5	Mutter für Wärmetauscher (5x)
6	Mutter für Rücklaufrohr (5x)
7	Rücklaufrohr
8	Quetschverschraubung 22mm f GB112
8A Baugruppe	
1	WARMWASSER SPEICHER 25 L HORIZ EXCELLENT
3	Winkelverschraubung m Anschlussrohr kpl
4	Durchflussmengenbegrenzer C21/32
5	Rohr Kaltwasser
7	Quetschverschraubung 22mm f GB112
8	Mutter + Schneidring
9	Verriegelstift Fühler
10	Brauchwasserfühler
11	Flachdichtung 1/2" (10x)
12	Tauchhüls excell.
8B Baugruppe	
1	Speicher 27l
2	Durchflussmengenbegrenzer C21/32
3	Winkelverschraubung m Anschlussrohr kpl
4	Klemmstück Warmwasserfühler f GB112 (5x)
5	Brauchwasserfühler
6	Anschlussverbindung 1/2" kpl
	Verriegelstift Fühler
9A Baugruppe	
1	Halterung für UBA GB112 weiß V2
1	Rohr Kaltwasser

**List of translations
Übersetzungsliste**

Pos	Beschreibung
2	Schraube DIN7981 F ST3,5X9,5 A3K (10x)
8	UBA 1.5 ZETHOS
9	Schraubkappe für UBA 3.0 (2x)
10	Feinsicherung 1,25 AT/220V (10x)
11	Schalter für UBA
12	Thermomanometer RD52 V2
9B Baugruppe	
1	Kabelbaum GB112 V2 kpl
1	Kabelbaum
2	Brücke für WT Kabelbaum GB112
3	Anschlussleitung kpl für GB112
	KIM 96 für GB112-60/W V2
	KIM 93 S31-M30
	KIM für GB112-43 Nr94
	KIM f GB112-29T Nr92
	KIM 156

[illegible]

Types of appliances Gerätetypen

Appliance Gerät	Ordering no. Bestell-Nr.	Country Land	S-Nr. S-Nr.	Remarks Bemerkungen
GB112-29	87470144	France		
GB112-29 T25 H	87470120	France		
GB112-29 T25 V	87470122	France		
GB112-29/36 T25 H	87470166	France		
GB112-29/36 T25 V	87470168	France		
GB112-43	52723	France		
GB112-60	52724	France		

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstr. 30-32
D-35576 Wetzlar / Germany

Buderus