

Table des matières

06a Circuit réfrigérant	2
06b Aérothermie	5
07 Habillage	7
08 Hydraulique	9
12 Electronique	11


06a Circuit frigoriférant

HA 15-7.1 O B3

Pompes à chaleur | Air / Eau



06a Circuit frigoriférant



05-06-055_00

06a Circuit réfrigérant

HA 15-7.1 O B3

Pompes à chaleur | Air / Eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	8000046389	Isolation phonique, compresseur	
02	8000043775	Kit de fixation, compresseur	
03	8000048909	Résistance, compresseur	
04	8000047191	Résistance, bac de récupération	
05	8000046473	Patte support	
06	8000046349	Compresseur	Avec pièce 02
07	0010033627	Collecteur réfrigérant	Avec pièce 08
08	0010033646	Ecrou, (x10)	
09	8000046504	Isolant, collecteur réfrigérant	
10	8000048932	Thermocouple de surchauffe	
11	0010033648	Ecrou, (x10)	
12	8000048925	Couvercle, compresseur	Avec pièce 11
13	8000046380	Tube, aspiration	Veillez également commander pièce 29
14	8000034910	Capteur, basse pression	
15	8000048918	Contrepoids, 3/4	
16	8000046437	Tube, vanne 4 voies-collecteur réfrigéra	Veillez également commander pièce 29
17	8000049333	Clapet anti-retour, Schrader	
18	0020273370	Isolant, (x2)	
19	0020278372	Clip, (x5)	
20	0020161208	Capteur	
21	8000048920	Contrepoids, 5/8	
22	8000034921	Pressostat	
23	8000034914	Capteur, haute pression	
24	8000046369	Tube, décharge	Avec pièces 21, 22, 23. Veillez également commander pièce 29.
25	8000049324	Tube, vanne 4 voies tube-condenseur	Veillez également commander pièce 29
26	8000049321	Tube, vanne 4 voies-condenseur tube	Veillez également commander pièce 29
27	8000048911	Tube, évaporateur- vanne 4 voies	Avec pièces 15. Veillez également commander pièce 29.
28	8000046444	Tube, condenseur-filtre	Veillez également commander pièce 29
29	0020266469	Filtre	

06a Circuit frigoriférant


HA 15-7.1 O B3

Pompes à chaleur | Air / Eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
30	0010033645	Ecrou, (x10)	
31	0010045969	Entretoise, (x2)	
32	8000048890	Condenseur	Avec pièces 30, 31
33	8000046539	Isolant, condenseur	
34	8000046414	Tube, filtre-valve d'expansion	Veillez également commander pièce 29
35	8000046474	Tube, filtre-evaporateur	Veillez également commander pièce 29
36	0020161209	Filtre	
37	8000048916	Tube, valve d'expansion-filtre	Veillez également commander pièce 29
38	8000046363	Valve d'expansion	
39	8000035107	Bobine, valve d'expansion	
40	8000025553	Bobine, vanne 4 voies	
41	0010033647	Vis, (x10)	
42	0010033618	Valve	
43	8000052985	Evaporateur	
44	8000049340	Patte support, compresseur	
45	8000048175	Clip, (x5)	
46	0020273338	Vis, (x10)	


06b Aérothermie



05-06-054_00

Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	8000049335	Entretoise, ventilateur	
02	8000046815	Extracteur / Ventilateur	
03	8000048646	Vis, (x10)	
04	0010033673	Vis, (x10)	


07 Habillage



05-07-017_01


Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	0020273338	Vis, (x10)	
02	8000046774	Grille	
03	8000043740	Plaque de firme	
04	8000046760	Façade	Avec pièce 03
05	8000046779	Panneau latéral, droit	
06	8000046772	Panneau latéral, gauche	
07	8000046759	Panneau, supérieur	
08	8000047174	Patte support, capteur	
09	8000028099	Capteur de température	
10	8000048634	Panneau, boîtier	
11	8000047160	Panneau, plaque d'installation	
12	8000046803	Panneau arrière	
13	8000048190	Patte support, kit de fixation	
14	8000048175	Clip, (x5)	
15	8000052019	Entretoise	

08 Hydraulique



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	0020118696	Capteur de pression	Veuillez également commander pièces 02, 03, 26
02	0020079471	Clip, (x10)	
03	8000049320	Isolant, condenseur	
04	8000049337	Isolant, capteur	Veuillez également commander pièces 04, 11
05	0020269341	Capteur	
06	8000047046	Tube, retourner	Veuillez également commander pièce 07
07	8000045239	Joint, (x10)	
08	8000047053	Tuyau flexible	Veuillez également commander pièce 07
09	8000048928	Tube, pompe-extérieur	
10	8000046818	Pompe	Veuillez également commander pièce 07
11	0020273370	Isolant, (x2)	
12	8000047073	Tube, pompe-purgeur d'air	Veuillez également commander pièces 07, 18, 19
13	8000047085	Tube, capteur de débit-condenseur	
14	8000050177	Joint torique, (x10)	Veuillez également commander pièces 14, 15
15	8000023609	Agrafe, (x10)	
16	8000023611	Capteur	Veuillez également commander pièces 14, 15, 18, 19
17	8000047101	Tube, capteur de débit-purgeur d'air	
18	0010046010	Clip, (x10)	Veuillez également commander pièces 18, 19, 21
19	0010033663	Joint torique, (x10)	
20	8000048903	Purgeur d'air	Veuillez également commander pièces 21, 24
21	0020047006	Etrier, (x10)	
22	0010033661	Purgeur automatique	Veuillez également commander pièces 24, 25
23	8000050303	Soupape	
24	8000047049	Isolant, purgeur d'air	
25	0020014176	Clip, (x10)	
26	0020014177	Joint torique, (x10)	

12 Electronique



12 Electronique

HA 15-7.1 O B3

Pompes à chaleur | Air / Eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	8000046834	Faisceau, compresseur	
02	8000046856	Faisceau, basse tension	
03	8000048390	Faisceau, Tswitch	
04	8000049356	Faisceau, 4WV-CCH-pompe	
05	8000048330	Faisceau, onduleur	
06	0010035391	Connecteur électrique, codage	HA 15-7.1 O B3
07	8000036305	Circuit imprimé, HMU out	
08	8000047181	Faisceau, carte d'installation	
09	8000048291	Boîte, boîtier électrique	
10	0010046437	Connecteur	
11	0020273391	Faisceau	
12	8000036296	Circuit imprimé, installer board 3PH	
13	0010035392	Connecteur électrique, codage	
14	8000046904	Faisceau, haute tension	
15	8000028112	Câble de mise à la terre, IB	
16	8000048422	Onduleur	
17	0020273360	Couvercle, boîtier électrique	