

Table des matières

06a Circuit refrigerant	2
06b Aérothermie	5
07 Habillage	7
08 Hydraulique	9
12 Electronique	11


06a Circuit frigoriférant

HA 5-7.1 O 230V B3

Pompes à chaleur | Air / Eau



06a Circuit frigoriférant



05-06-053_01

06a Circuit frigoriférant

HA 5-7.1 O 230V B3

Pompes à chaleur | Air / Eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	8000043772	Isolation phonique, compresseur	
02	0020176083	Résistance, compresseur	
03	8000047182	Résistance, bac de récupération	
04	8000046473	Patte support	
05	8000043756	Compresseur	Avec pièce 06
06	8000043775	Kit de fixation, compresseur	
07	8000043767	Couvercle, compresseur	
08	8000046378	Tube, aspiration	Avec pièce 09. Veuillez également commander pièce 31
09	8000034910	Capteur, basse pression	
10	0010033626	Collecteur réfrigérant	Avec pièce 11
11	0010033646	Ecrou, (x10)	
12	8000046502	Isolant, collecteur réfrigérant	
13	8000033673	Contrepoids, 1/2	
14	0010033620	Thermocouple de surchauffe	Avec pièce 15
15	0010033648	Ecrou, (x10)	
16	8000034914	Capteur, haute pression	
17	8000034921	Pressostat	
18	8000049333	Clapet anti-retour, Schrader	
19	8000046368	Tube, décharge	Avec pièces 16, 17, 18. Veuillez également commander pièces 31, 13.
20	0020273370	Isolant, (x2)	
21	0020278372	Clip, (x5)	
22	0020161208	Capteur	
23	8000048333	Tube, vanne 4 voies-condenseur	Veuillez également commander pièce 31
24	8000048537	Tube, évaporateur-vanne 4 voies	Veuillez également commander pièce 31
25	0010033617	Valve	
26	8000046423	Tube, vanne 4 voies-collecteur réfrigéra	Veuillez également commander pièce 31
27	8000048339	Tube, vanne 4 voies-condenseur	Veuillez également commander pièce 31
28	8000025553	Bobine, vanne 4 voies	Avec pièce 29
29	0010033647	Vis, (x10)	

06a Circuit frigoriférant


HA 5-7.1 O 230V B3

Pompes à chaleur | Air / Eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
30	8000046442	Tube, condenseur-filtre	
31	0020266469	Filtre	
32	8000046397	Tube, filtre-valve d'expansion	Veillez également commander pièce 31
33	8000046405	Tube, valve d'expansion-filtre	Veillez également commander pièce 31
34	8000035107	Bobine, valve d'expansion	
35	8000046361	Valve d'expansion	
36	0020161209	Filtre	
37	8000046474	Tube, filtre-evaporateur	Veillez également commander pièce 31
38	0010033645	Ecrou, (x10)	
39	0010045969	Entretoise, (x2)	
40	8000048873	Condenseur	Avec pièces 38, 39
41	8000046497	Isolant, condenseur	
42	8000052188	Evaporateur	
43	-	-	ne concerne pas cet appareil
44	-	-	ne concerne pas cet appareil
45	-	-	ne concerne pas cet appareil
46	8000048920	Contrepoids, 5/8	


06b Aérothermie



05-06-052_00

Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	8000048686	Entretoise, ventilateur	
02	8000046480	Extracteur / Ventilateur	
03	8000048642	Patte support, ventilateur	
04	8000048646	Vis, (x10)	
05	0010033673	Vis, (x10)	

07 Habillage



05-07-017_01

07 Habillage


HA 5-7.1 O 230V B3

Pompes à chaleur | Air / Eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	0020273338	Vis, (x10)	
02	8000043762	Grille	
03	8000043740	Plaque de firme	
04	8000043736	Façade	Avec pièce 03
05	8000046784	Panneau latéral, droit	
06	8000046764	Panneau latéral, gauche	
07	8000043750	Panneau, supérieur	
08	8000047174	Patte support, capteur	
09	8000028099	Capteur de température	
10	8000048634	Panneau, boîtier	
11	8000047160	Panneau, plaque d'installation	
12	8000046790	Panneau arrière	
13	8000048190	Patte support, kit de fixation	
14	8000048175	Clip, (x5)	
15	8000052018	Entretoise	

08 Hydraulique



05-08-020_00

Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	0020118696	Capteur de pression	Veuillez également commander pièces 02, 03, 08
02	0020079471	Clip, (x10)	
03	8000049320	Isolant, condenseur	
04	8000049337	Isolant, capteur	
05	0020269341	Capteur	Veuillez également commander pièce 04
06	8000047044	Tube, retourner	Avec pièces 08, 09, 10. Veuillez également commander pièce 07
07	8000045239	Joint, (x10)	
08	0020047021	Joint torique, (x10)	
09	0020014176	Clip, (x10)	
10	0010045994	Capteur	Avec pièces 08, 09
11	8000048806	Tube, pompe-extérieur	Veuillez également commander pièce 07
12	8000046822	Pompe	Veuillez également commander pièce 07
13	8000047020	Tuyau flexible	
14	8000047060	Tube, pompe-purgeur d'air	Veuillez également commander pièce 07
15	8000048881	Purgeur d'air	Veuillez également commander pièces 07, 17
16	8000048737	Tube, purgeur d'air-condenseur	Veuillez également commander pièce 07
17	8000047047	Isolant, purgeur d'air	


12 Electronique

HA 5-7.1 O 230V B3

Pompes à chaleur | Air / Eau



12 Electronique



05-12-018_00

12 Electronique

HA 5-7.1 O 230V B3

Pompes à chaleur | Air / Eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	8000046832	Faisceau, compresseur	
02	8000046871	Faisceau, basse tension	
03	8000048544	Faisceau, 4WV-CCH-pompe	
04	8000048335	Faisceau, onduleur	
05	0020238469	Connecteur, codage (jaune)	
06	8000036305	Circuit imprimé, HMU out	
07	8000046837	Faisceau, carte d'installation	
08	8000048291	Boîte, boîtier électrique	
09	0010046437	Connecteur	
10	0020273391	Faisceau	
11	8000028157	Circuit imprimé, installer board 1PH	
12	0010035392	Connecteur électrique, codage	
13	8000046858	Faisceau, haute tension	
14	8000028112	Câble de mise à la terre, IB	
15	8000048414	Onduleur	
16	0020273360	Couvercle, boîtier électrique	