
660162

660162 - INSERT PIECES DETACHEES

Pièces détachées	*Vue éclatée*



660162

660162 - INSERT PIECES DETACHEES

Rep.	Référence	Description	Qté
1	CP6465	EMBASE CT	1
1	CP6466	GRILLE FOYERE CT	1
2	CP6463	COTE DROIT CT	1
3	CP013905	CHENET CT	1
5	CP6461	DEFLECTEUR CT	1
6	CP6469	GOND BAS CT1	1
7	CP6470	CENDRIER CT	1
8	CP6460	AVALOIR CT	1
9	CP013906	PLAQUE DECOR CT	1
10	CP6431	CLAME DE VITRE CT1	1
11	CP013904	PORTE CT1	1
12	CP6472	REGISTRE CT1	1
13	CP6471	LOQUET CT1	1
14	CP6468	GOND HAUT CT1	1
15	CP7445	CANALISEUR CT	1
16	CP1359	BOUTON BAKELITE CT1	1
17	CP3836	GOND EXCENTRIQUE CT1	1
18	CP3076	VIS EPAULEE CT1	1
20	CP4338	VITRE CT	1
21	CP7447	CANALISATEUR CT1	1
22	CP6462	COTE GAUCHE CT	1