depuis 1840
chaque jour un peu plus…

Circulaire N°**4167B – 05**

Documentation à l'adresse de l'usager et de l'installateur

… GODIN
LE CHAUFFAGE
ET LA CUISSON
LE CHAUFFAGE CENTRAL

INSERTS BOIS

à Soufflerie accélérateur de convection :
3258 - 3358 - 665303 - 3268 - 3368 - 3273 – 3283

à Convection naturelle :
3257 - 665101

Attention, pour éviter tout risque d'incendie, tout appareil doit être installé dans les règles de l'art (DTU 24.2 de Décembre 2006) et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice obligatoirement jointe à tout appareil. L'installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée.
« Toutes les réglementations locales et nationales, ainsi que les normes européennes en vigueur, doivent être respectées lors de l'installation de l'appareil ».

SOMMAIRE :

1. **Définition**
2. **Environnement de l'insert**
3. **Préparation de l'insert**
4. **Utilisation**
5. **Entretien**
6. **Pièces de rechange**
7. **Eclatés et nomenclatures**
8. **Garantie contracutelle GODIN**
9. **Fiche de contrôle**

Vous venez d'acquérir un insert de cheminée fonctionnant au bois. Nous vous félicitons d'avoir fait confiance à notre marque.

1. D É F I N I T I O N

Destinés à être habillés avec des éléments en maçonnerie, ils se raccordent au conduit de fumée suivant conformément aux règles contenues dans le D.T.U.24-2.
Ces appareils ont été testés selon les critères de la norme NF EN 13229:2001 & A2:2005.

Caractéristiques générales

La dépression du conduit de fumée nécessaire au bon fonctionnement et développant la meilleure puissance calorifique de l'appareil est de 12 Pa (Pascal) mais peut-être comprise entre 10 et 14 Pa (1 Pa = 10 mm CE). Un tirage trop important, supérieur à 20 Pa, dû à un conduit trop long ou dans certaines conditions de tubage par exemple, provoque des allures trop vives, une consommation de combustible excessive, une baisse de rendement, une détérioration anormale de l'appareil et une annulation de la garantie. Dans ce cas, faites contrôler le tirage de l'insert en fonctionnement par un professionnel, le montage conforme d'un modérateur de tirage (justifiable d'un avis technique) peut être nécessaire.

IMPORTANT : Ces inserts ne peuvent être raccordés que sur un conduit unitaire et indépendant de type G (résistant aux feux de cheminée).

	unités	**3258**	**3358**	**665303**	**3268**	**3368**	**3273**	**3283**	**3257**	**665101**
Ø de la buse de départ des fumées	*mm*	180	180	180	200	200	180	200	180	153
Combustible recommandé, bois en bûches de longueur maximum (et briquette de lignite) :	*cm*	63	63	63	72	72	63	72	63	45
Combustibles interdits	-	*tous les autres*								
Poids	*kg*	140	140	128	175	170	160	200	136	100
Puissance	*kW*	10,5	10,5	10,5	14	14	10	14	10	8

Nomenclature 665101

N°	Nbre	Désignation	Codification
01	1	Mentonnet fermeture	1 2146 3199
02	1	Naille tiroir cendrier	1 3370 3257
03	2	Joint plat autocollant	1 8841 665101
04	1	Chenet	1 0306 665101
05	1	Déflecteur	1 0131 665101
06	1	Dessus	2 1101 665101
07	1	Façade	1 2101 665101
08	1	Grille foyer	1 0247 665101
09	1	Patte accrochage façade	1 2040 665101
10	1	Plaque foyer arrière	1 0160 665101
11	2	Plaque protection côté	1 0173 665101
12	1	Poignée porte chargement	1 2839 665101
13	1	Porte chargement	1 2831 665101
14	1	Support foyer	1 0367 665101
15	2	Volet réglage air	1 4137 665101
16	1	Axe fermeture porte	1 2814 665101
17	1	Boîte conduit air	1 3906 665101
18	1	Cendrier	1 3316 665101
19	1	Conduit de ventilation droite	1 3922 665101
20	1	Conduit de ventilation gauche	1 3923 665101
21	1	Côté droit extérieur	1 2302 665101
22	1	Côté gauche extérieur	1 2306 665101
23	1	Fixe vitre inférieure	1 2071 665101
24	1	Fixe vitre supérieure	2 2031 665101

N°	Nbre	Désignation	Codification
25	1	Fond de foyer	1 0111 665101
26	1	Grille circulation d'air	1 0213 665101
27	1	Guide de sécurité	1 4175 665101
28	2	Patte fixe côté intérieur	1 2375 665101
29	1	Tôle de protection arrière	1 3544 665101
30	1	Ecusson	1 8501 6726
31	3	Ecrou carré brut M5	00001300269
32	7	Ecrou carré brut M6	00001300270
33	1	Gant bouclette T10	00001307770
34	1	Goupille cannelee 6x40	00001305127
35	2	Goupille mecanindus 3x18	00001300456
36	1	Rivet acier TR 6x40	00001305507
37	8	Rondelle 14x6.3x1.2	00001301784
38	2	Rondelle JZC 14x6x1	00001300090
39	1	Verre réfractaire	00001307732
40	2	Vis TF M5x16	00001305315
41	2	Vis TF M5x25	00001301188
42	8	Vis TF M6x30 pozie ZN noir	00001305405
43	5	Vis TRL4x10	00001305473
44	3	Vis TRL M5x10 pozie ZN noir	00001305476
45	3	Vis TRL M5x30 pozie ZN noir	00001301157
46	1	Ficelle tressée porte chargement	1 5763 665101
47	1	Ficelle tressée verre réfractaire	1 8816 665101

Eclaté 665101

