depuis 1840
chaque jour un peu plus…

Circulaire N°**4167B – 05**

Documentation à l'adresse de l'usager et de l'installateur

… GODIN
LE CHAUFFAGE
ET LA CUISSON
LE CHAUFFAGE CENTRAL

INSERTS BOIS

à Soufflerie accélérateur de convection :
3258 - 3358 - 665303 - 3268 - 3368 - 3273 – 3283

à Convection naturelle :
3257 - 665101

Attention, pour éviter tout risque d'incendie, tout appareil doit être installé dans les règles de l'art (DTU 24.2 de Décembre 2006) et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice obligatoirement jointe à tout appareil. L'installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée.
« Toutes les réglementations locales et nationales, ainsi que les normes européennes en vigueur, doivent être respectées lors de l'installation de l'appareil ».

SOMMAIRE :

1. **Définition**
2. **Environnement de l'insert**
3. **Préparation de l'insert**
4. **Utilisation**
5. **Entretien**
6. **Pièces de rechange**
7. **Eclatés et nomenclatures**
8. **Garantie contracutelle GODIN**
9. **Fiche de contrôle**

Vous venez d'acquérir un insert de cheminée fonctionnant au bois. Nous vous félicitons d'avoir fait confiance à notre marque.

1. D É F I N I T I O N

Destinés à être habillés avec des éléments en maçonnerie, ils se raccordent au conduit de fumée suivant conformément aux règles contenues dans le D.T.U.24-2.
Ces appareils ont été testés selon les critères de la norme NF EN 13229:2001 & A2:2005.

Caractéristiques générales

La dépression du conduit de fumée nécessaire au bon fonctionnement et développant la meilleure puissance calorifique de l'appareil est de 12 Pa (Pascal) mais peut-être comprise entre 10 et 14 Pa (1 Pa = 10 mm CE). Un tirage trop important, supérieur à 20 Pa, dû à un conduit trop long ou dans certaines conditions de tubage par exemple, provoque des allures trop vives, une consommation de combustible excessive, une baisse de rendement, une détérioration anormale de l'appareil et une annulation de la garantie. Dans ce cas, faites contrôler le tirage de l'insert en fonctionnement par un professionnel, le montage conforme d'un modérateur de tirage (justifiable d'un avis technique) peut être nécessaire.

IMPORTANT : Ces inserts ne peuvent être raccordés que sur un conduit unitaire et indépendant de type G (résistant aux feux de cheminée).

	unités	**3258**	**3358**	**665303**	**3268**	**3368**	**3273**	**3283**	**3257**	**665101**
Ø de la buse de départ des fumées	*mm*	180	180	180	200	200	180	200	180	153
Combustible recommandé, bois en bûches de longueur maximum (et briquette de lignite) :	*cm*	63	63	63	72	72	63	72	63	45
Combustibles interdits	-	*tous les autres*								
Poids	*kg*	140	140	128	175	170	160	200	136	100
Puissance	*kW*	10,5	10,5	10,5	14	14	10	14	10	8

Nomenclature 3258

N°	Nbre	Désignation	Codification	N°	Nbre	Désignation	Codification
01	1	Dessus	2 1101 3151	33	1	Plaque foyer avant gauche	1 0165 3258
02	1	Buse 180 mm	2 4312 3152	34	1	Porte chargement	6 2831 3258
03	1	Taque	1 1413 3152	35	2	Volet réglage air	3 4137 3158
04	3	Fixe vitre	1 2071 3152	36	1	Boite conduit air	1 3906 3258
05	1	Support bulbe thermostat droit	1 4762 3152	37	1	Elément applique inf.	1 2819 3258
06	1	Support bulbe thermostat gauche	1 4763 3152	38	1	Fixe vitre	1 2008 3258
07	1	Verre réfractaire	1 8690 3158	39	1	Grille circulation air droite (métal perforé)	1 0246 3258
08	1	Support foyer	3 0367 3158	40	1	Grille circulation air gauche (métal perforé)	1 0245 3258
09	1	Cendrier	1 3316 3158	41	1	Support commutateur	1 4507 3258
10	2	Côté	1 2317 3158	42	1	Support déflecteur avant	1 0129 3268
11	1	Côté droit tiroir cendres	1 1337 3158	43	1	Grille	1 0214 366102
12	1	Côté gauche tiroir cendres	1 3338 3158	44	1	Poignée porte chargement	1 2839 368101
13	1	Derrière	1 2401 3158	45	1	Clé à crochet	1 4101 3720
14	1	Equerre arrière sup. foyer	1 0307 3158	46	2	Buse ronde 97 ext.	1 4312 3726
15	1	Fond socle	1 2240 3158	47	2	Trappe de nettoyage	1 4230 3736
16	2	Joint socle	1 2343 3158	48	1	Ecusson	1 8501 6726
17	2	Patte fixation côté int.	1 2375 3158	49	1	Conduit sup. air	1 4173 996003
18	2	Support moteur	2 5376 3158	50	2	Bloque jonction céramique	00001304782
19	1	Vis épaulement	1 9250 3258	51	2	Cuvette à vis	00001307833
20	2	Tresse conduit air	1 8817 3258	52	1	Goupille cannelée 6x28	00001300459
21	1	Tresse contre porte	1 8850 3258	53	1	Inverseur noir 3 positions	00001307485
22	1	Tresse façade	1 8836 3258	54	2	Moto hélice type 3158	00001304783
23	1	Tresse verre réfractaire	1 8826 3258	55	1	Résistance welwyn RB 58 820 EW	00001304788
24	1	Carter droit	1 2778 3258	56	2	Ressort 961	00001301991
25	1	Chenet	1 0306 3258	57	2	Ressort seul RS6 Starlock	00001037254
26	1	Déflecteur	1 0131 3258	58	1	Rivet acier TR 6x40	00001035507
27	1	Façade	4 2101 3258	59	2	Rondelle plate diamètre 10	00001300885
28	1	Guide sécurité	1 4175 3258	60	1	Thermostat insert	00001304784
29	2	Plaque arrière foyer	1 0160 3258	61	2	Vis TRL 4x16	00001305474
30	1	Plaque foyer arrière droite	1 0168 3258	62	4	Vis TRL M5x10 pozie ZN noir	00001305476
31	1	Plaque foyer arrière gauche	1 0167 3258	63	6	Vis TRL M5x16 pozie ZN noir	00001305477
32	1	Plaque foyer avant droite	2 0166 3258				

Eclaté 3258

