

Atlantic Solutions Chaufferie

Produits

| Référence | Nom | Lettre |
|-----------|---------------|--------|
| 090863 | EFFIPAC 18 AC | D |


Unité extérieure



Références

| Repère | Libellé | D |
|--------|--|--------|
| 01 | CAPOT SUP +PLAQUE SUPPORT SORTIE CABLES | 079726 |
| 02 | PANNEAU LATERAL GAUCHE AVEC POIGNEE | 079727 |
| 03 | PANNEAU AVANT DROIT AVEC POIGNEE | 079728 |
| 04 | GRILLE PROTECTION VENTILATEUR | 079395 |
| 05 | PANNEAU AVANT GAUCHE EFFIPAC 14-18 | 079394 |
| 06 | HELICE VENTILATEUR EFFIPAC 14-18 | 079392 |
| 07 | MOTEUR VENTILATEUR 110 MM EFFIPAC 14-18 | 079389 |
| 08 | BOITIER INDUCTEUR EFFIPAC 14-18 | 079564 |
| 09 | INDUCTEUR 3 PHASES EFFIPAC 14-18 | 079565 |
| 10 | CORDON CHAUFFANT R3 EFFIPAC 14-18 | 079399 |
| 11 | PANNEAU LATERAL DROIT COMPLET | 079729 |
| 12 | COUVERCLE AFFICHEUR | 079619 |
| 13 | EVAPORATEUR INF TRAITEMENT SILVERLINE | 079684 |
| 14' | SONDE SORTIE EAU OE1 EFFIPAC 14-18-26-32 | 079453 |
| 14 | SUPPORT SONDE EFFIPAC 14-18 | 079398 |
| 15 | EVAPORATEUR SUP TRAITEMENT SILVERLINE | 079686 |
| 16 | POIGNEE FRONTALE EFFIPAC 14-18 | 079391 |
| 17 | PETITE POIGNEE LATERALE EFFIPAC 14-18 | 079397 |


Circuit réfrigérant



Références

| Repère | Libellé | D |
|--------|--|--------|
| | POCHETTE JOINTS EFFIPAC 14-18 | 079799 |
| 101 | ECHANGEUR BRASE + ISOL + RESISTANCE R2 | 079734 |
| 102 | TUBULURE LIGNE LIQUIDE 3 DIAM 9.52 | 079548 |
| 103 | TUBULURE ASPIRATION + SONDE | 079736 |
| 104 | SONDE TEMPERATURE FRIGO EFFIPAC 14-18 | 079797 |
| 105 | RECEVEUR LIQUIDE + ISOLATION | 079735 |
| 106 | TUBULURE LIGNE LIQUIDE 4 | 079550 |
| 107 | PRESSOSTAT HP RAZ AUTO + CABLES | 079796 |
| 108 | SONDE TEMPERATURE FRIGO EFFIPAC 14-18 | 079797 |
| 109 | SILENCIEUX EFFIPAC 14-18 | 079523 |
| 110 | SONDE SORTIE EAU OE1 EFFIPAC 14-18-26-32 | 079453 |
| 111 | TUBULURE ASPIRATION / DECHARGE | 079541 |
| 112 | CORDON CHAUFFANT COMPRESSEUR R1 | 079516 |
| 113 | COMPRESSEUR + CORDON CHAUF R1+ SONDE | 079737 |
| 114 | THERMOSTAT SECU COMP TS1 EFFIPAC 14-18 | 079455 |
| 115 | TUBULURE DECHARGE / ASPIRATION | 079544 |
| 116 | TUBULURE DECHARGE EFFIPAC 14-18 | 079545 |
| 117 | PURGEUR AIR AUTOMATIQUE | 079508 |
| 118 | SONDE SORTIE EAU OE1 EFFIPAC 14-18-26-32 | 079453 |
| 119 | ENSEMBLE TUBULURES DECHARGE/ASPIRATION | 079499 |
| 120 | TUBULURE LIGNE LIQUIDE 2 | 079547 |
| 121 | CORPS DETENDEUR ELECTRONIQUE EEV1 | 079485 |
| 122 | BOBINE DETENDEUR ELECTRONIQUE EEV1 | 079439 |
| 123 | TUBULURE LIGNE LIQUIDE 3 | 079549 |
| 124 | BOBINE VANNE 4 VOIES EFFIPAC 14-18 | 079442 |
| 125 | CORPS VANNE 4 VOIES EFFIPAC 14-18-26-32 | 079615 |
| 126 | VANNE 4 VOIES + BOBINE EFFIPAC 14-18 | 079731 |
| 127 | CAPTEUR HP + CABLE + CONNECTEURS | 079732 |
| 128 | CAPTEUR BP + CABLE + CONNECTEURS | 079733 |
| 129 | ISOLATION ECHANGEUR BRASE | 079504 |
| 130 | RESISTANCE ECHANGEUR BRASE R2 | 079517 |
| 131 | ISOLATION COMPRESSEUR EFFIPAC 14-18 | 079740 |
| 132 | ISOLATION RECEVEUR LIQUIDE EFFIPAC 14-18 | 079505 |
| 133 | DETENDEUR ELECTRONIQUE + BOBINE EEV1 | 079746 |


Circuit hydraulique



Références

| Repère | Libellé | D |
|--------|--|--------|
| | POCHETTE JOINTS EFFIPAC 14-18 | 079799 |
| 201 | CIRCULATEUR +CABLES + ISOLATION | 079458 |
| 202 | TUBULURE ENTREE EAU+ROBINET VIDANGE | 079738 |
| 203 | RACCORD VIDANGE | 079519 |
| 204 | CONTROLEUR DE DEBIT FSW1 EFFIPAC 14-18 | 079479 |
| 205 | TUYAUTERIE INF POMP + SOUPAPE + CONT DEB | 079739 |
| 206 | SOUPAPE DE SECURITE 6B | 079524 |
| 207 | TUYAUTERIE SUPERIEURE CIRCULATEUR | 079543 |


Tableau de contrôle



Références

| Repère | Libellé | D |
|--------|--|--------|
| | CABLE COMPRESSEUR EFFIPAC 14-18 | 079792 |
| | CABLE MODBUS EFFIPAC 14-18 | 079793 |
| | CONNECTEUR 2 POLES EFFIPAC 14-18 | 079626 |
| 301 | COUVERCLE BOITIER ELECTRIQUE | 079557 |
| 302 | CARTE + JOINT REGULATEUR COMPRESSEUR | 079741 |
| 303 | JOINT CARTE REGULATION COMPRESSEUR | 079558 |
| 304 | CARTE PUISSANCE INVERTER COND1 | 079559 |
| 305' | FUSIBLE CARTE MOTEUR VENTILATEUR | 079791 |
| 305 | CARTE MOTEUR VENTILATEUR PWM 180W FD2 | 079625 |
| 306 | CARTE MOTEUR VENTILATEUR PWM180W ID1 | 079621 |
| 307 | BOITIER ELECTRIQUE EFFIPAC 14-18 | 079561 |
| 308 | OPTOCOUPLEUR OPT1 | 079624 |
| 309 | PLAQUE ADAPTATION PILOTE INVERTER +JOINT | 079742 |
| 310 | JOINT CARTE REGULATION COMPRESSEUR | 079558 |
| 311 | COUVERCLE AFFICHEUR | 079619 |
| 312 | AFFICHEUR EFFIPAC 14-18-26-32-50-70 | 079618 |
| 313 | PANNEAU LATERAL BOITIER ELECTRIQUE | 079617 |
| 314 | CONTACTEUR K1 EFFIPAC 14-18 | 079616 |
| 315 | CARTE REGULATION GENERALE EFFIPAC 18 | 079446 |
| 316 | CONNECTEUR EFFIPAC 14-18-26-32 | 079563 |
| 317 | FILTRE ELECTRIQUE EMI1 EFFIPAC 14-18 | 079623 |
| 318 | TRANSFORMATEUR EFFIPAC 14-18 | 079562 |


Bornier



Références

| Repère | Libellé | D |
|--------|--|--------|
| 401 | BORNIER EFFIPAC 14-18 | 079795 |
| 402' | FUSIBLE 3X38 16A EFFIPAC 14-18 | 079794 |
| 402 | PORTE FUSIBLE 3X38 EFFIPAC 14-18-26-32 | 079790 |
| 403 | CONTROLEUR DE PHASE K2 EFFIPAC 14-18 | 079620 |

Navistem T3100



Références

| Repère | Libellé | D |
|--------|--|--------|
| | MOLETTE DE SÉLECTION | 076135 |
| | COFFRET NAVISTEM T3100 VIDE ATLANTIC | 079681 |
| | CONNECTEURS X84 X86 NAVISTEM T3100 | 079698 |
| | FILERIE COMPLETE AVEC CONNECTEURS | 079699 |
| 01 | NAVISTEM T3100 | 079994 |
| 02 | SERRURE AVEC CLEF NAVISTEM T3100 | 079689 |
| 03 | PORTE SEULE NAVISTEM T3100 ATLANTIC | 079685 |
| 04 | INTERFACE OCI 351 NAVISTEM T3100 | 079700 |
| 05 | CARTE RVS21 NAVISTEM T3100 | 079696 |
| 06 | BORNIER WAGO (X2) NAVISTEM T3100 | 079697 |
| 07 | AFFICHEUR AVS37 AVEC FILERIE | 079695 |
| 08 | INTERRUPTEUR VERT MISE SOUS TENSION | 079692 |
| 09 | VOYANT DEFAUT ROUGE NAVISTEM T3100 | 079691 |
| 10 | CACHE INTERRUPTEUR NAVISTEM T3100 <i>Si inter marche forcée, voir accessoire 091471</i> | 079694 |
| 11 | SUPPORT FIXATION MURAL NAVISTEM T3100 | 079690 |