



00845080 Bruciatore LMB LO 1000 (BC)


00845190 Bruciatore LMB LO 1000 (BL)


- 1 01134370 Coperchio cruscotto
- 2 04043210 Teleruttore
- 3 04043220 Relè termico ZE 4
- 4 01134750 Membrana tasti
- 5 04043300 Fotoresistenza
- 6 04043330 Trasformatore
- 7 01134550 Passacavo
- 8 01134560 Fermacavo
- 9 04043250 Fondo cruscotto
- 10 04043340 Apparecchiatura


- 11 01134400 Coperchio morsetti
- 12 01134590 Passacavo doppio



- | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 13 | 04043290 Pompa Suntec AN97 | 25 | 01082520 Tubino giunto |
| 14 | 01134600 Motore 1100 W | 26 | 01053320 Semigiunto lato pompa |
| 15 | 01134840 Perno filettato M6 | 27 | 01134860 Cassa aria gasolio |
| 16 | 01134430 Perno cerniera | 28 | 01134340 Portina cassa aria |
| 17 | 01136310 Semicorpo lato motore | 29 | 01134360 Griglia di protezione |
| 18 | 04042960 Ventola 200x74 | 30 | 01136140 Flessibile gasolio |
| 19 | 01136320 Semicorpo lato aria | 31 | 04903060 Niplo 1/8"-1/4" |
| 20 | 01133110 Spioncino | | |
| 21 | 01128370 Vetrino spia | | |
| 22 | 01136150 Guarnizione vetrino | | |
| 23 | 01134830 Semigiunto lato motore | | |
| 24 | 01082510 Giunto in gomma | | |



- 32** 01134310 Serranda aria
- 33** 01135150 Servomotore aria
- 34** 01134260 Albero servomotore
- 35** 03001570 Cuscinetto Di. 12
- 36** 03001560 Cuscinetto Di. 8
- 37** 01134270 Staffa albero servomotore
- 38** 06000460 Barra M5
- 39** 04042980 Snodo angolare
- 40** 04042990 Perno d.4
- 41** 01134300 Piastra alberi
- 42** 04043000 Molla perno d.4
- 43** 01134290 Albero serranda destro
- 44** 03001590 Anello d.8
- 45** 03001600 Molla a tazza d.8,2
- 46** 01134280 Albero serranda sinistro



47 01134460 Isolante caldaia
48 01136360 Flangia bruciatore
49 04043470 Bobina elettrovalvola
50 09001840 Nipplò 1/4"

51 01094660 Cavo elettrovalvola
52 04043460 Corpo elettrovalvola
53 01134900 (Versione **BC**) Tubo gasolio laterale
53 01136450 (Versione **BL**) Tubo gasolio laterale
54 01134890 (Versione **BC**) Tubo gasolio centrale
54 01364400 (Versione **BL**) Tubo gasolio centrale
55 01134950 (Versione **BC**) Staffa polverizzatore

55 01136460 (Versione **BL**) Staffa polverizzatore
56 01134870 (Versione **BC**) Cavo di accensione L=700
56 01136300 (Versione **BL**) Cavo di accensione L=820
57 01134930 Gruppo elettrodi
58 01134940 Blocco portaugelli
59 01134960 Gruppo deflettore
60 01134880 (Versione **BC**) Anello regolazione aria
60 01136430 (Versione **BL**) Anello regolazione aria
61 01134470 (Versione **BC**) Boccaglio D.192 L=240
61 01136260 (Versione **BL**) Boccaglio D.192 L=360