


Ballons échangeurs

FE 500 MR

- Vue d'ensemble



AD08_00

Ballons échangeurs

FE 500 MR


- Vue d'ensemble

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0010020652	FE 500/3 MR	Appareil, pas livrable en Pièce de Rechange

Ballons échangeurs

FE 500 MR

- Ballon



T322_01

Ballons échangeurs

FE 500 MR


- Ballon

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020048452	Rondelle	
	0020048453	Pied réglable	
	0020094791	Vis, M8x30 (x10)	
	0020094792	Bride	
	0020094793	Joint plat, bride	
	0020230731	Resistance électrique 2,4,6 kW	Accessoire d'origine
	0020249408	Isolant, anode	
	0020249409	Isolant, bride	
	0020249410	Panneau	
	0020249411	Thermomètre	
	0020249412	Bouchon	
	0020249413	Collerette, kit	
	0020249416	Habillage, couvercle	
	0020249418	Anode, anode de type chaîne	
	0020249424	Bride	Annulé
	0020249425	Résistance	Annulé
	0020249452	Habillage	
	0020258800	Isolant	
	0020259247	Joint de bride	

Ballons échangeurs

FE 500 MR

- Accessoire



U02_00

Ballons échangeurs

FE 500 MR

- Accessoire

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020174071	Rallonge sonde ECS 5m	Accessoire, pas livrable en Pièce de Rechange
	0020174087	Sonde CTN 2,7 kOhm	Accessoire, pas livrable en Pièce de Rechange