

Unical[®]

DUA B 2028







TABLEAU DE SELECTION DE PAGE


DUA B 2028	BTN	BTFS
Habillage	2	
Habillage		3
Chambre de combustion	4	
Chambre de combustion		5
Circuit gaz	6	6
Circuit hydraulique	7	7
Circuit électrique/régulation	8	8
Liste des pièces	9	9

Il suffit de clic sur le chiffre pour se retrouver sur l'éclaté souhaité











CIRCUIT GAZ


DUA BTN 2028 AE
DUA BTFS 2028 AE



CIRCUIT HYDRAULIQUE

DUA BTN 2028 AE
DUA BTFS 2028 AE





	Code	Description
1	04165H	Côté gauche jaquette Dua B 2028
2	04471G	Panneau frontal Dua BTN 2028
4	04164W	Côté droit jaquette Dua B 2028
6	04474N	Panneau frontal Dua BTFS 2028
7	02387W	Klixon 65°C - 230 V Dua TN 2028
8	03726J	Boîte à fumées Dua BTN 2028
9	04512Z	Ensemble isolation Dua B 2028
10	03387A	Joint silicone Diam 60 buse ventilateur Dua BTFS 2028
11	03292G	Ventilateur Dua BTFS 2028
13	02378B	Pressostat sécurité fumées Dua
14	03708X	Tube cuivre prise de pression
15	05195	Kit électrodes + fils Dua AE
17	03982J	Modureg vanne gaz Honeywell
18	02587Q	Vanne gaz Dua AE
20	02689I	Injecteur unitaire GN (diamètre 120) (ensemble pour Dua B : 15 injecteurs)
21	02585U	Injecteur unitaire GPL (diamètre 0,75) (ensemble pour Dua B : 15 injecteurs)
22	03285S	Brûleur GN Dua B
23	03584Z	Brûleur Groningue Dua B
24	02394V	Echangeur cuivre Dua B
25	02386L	Klixon 105°C 230V Dua
26	03704U	Purgeur d'air manuel échangeur
27	02380X	Sonde régulation Dua
28	03706B	Purgeur d'air manuel
29	02569A	Pompe Dua
30	01643S	Clapet anti-retour
31	03395Z	By-pass réglable Dua B
32	03398G	Axe by-pass
33	02542P	Pressostat manque d'eau
35	03293R	Groupe retour chauffage
36	02590X	Tête de soupape chauffage 3 Bar Dua
37	02477C	Robinet de remplissage
38	03311W	Soupape sanitaire 7 Bar Dua B
39	03294C	Groupe entrée eau froide Dua B 28 (sans robinet de remplissage)
40	03669P	Filtre entrée eau froide
41	03699Z	Limiteur débit 12L /min (rouge)
42	04228E	Doigt de gant L= 500
43	01709F	Robinet de vidange
44	04257H	Joint trappe de visite Ballon Dua B 2028
45	02396R	Vase d'expansion chauffage 7,5L Dua B
46	04166S	Ballon Dua B 2028
47	03380B	Purgeur d'air Dua B
48	02357K	Anode magnésium ballon
50	04489D	Tableau de bord Dua BTN 2028
51	02381I	Platine allumage Dua
53	04494R	Commutateur 3 positions Dua 2000
54	04484A	Tableau de bord Dua BTFS 2028
55	05248	Bouton de réarmement rouge Dua
56	04482E	Ensemble boutons blancs Dua 2000
57	04641W	Façade avant tableau Dua 2000
58	03518Z	Vase expansion sanitaire Dua B
59	02376F	Manomètre rond blanc Dua
60	04286G	Flexible vase d'expansion sanitaire Dua B
61	03849E	Platine électronique modulante Dua BTN 2028 et Dua RTN 2024
62	03850P	Platine électronique modulante Dua BTFS 2028 et RTFS 2024
63	03851A	Platine de commande Dua 2000

UNICAL FRANCE S.A.

Z.I. de Sure - 01390 ST ANDRE DE CORCY

Téléphone: 04.72.26.81.00 - Fax: 04.72.26.47.48.