


Table des matières

Vue d'ensemble	2
07 Habillage	4
08a Circuit hydraulique	6
08b Hydrobloc	9
12a Boitier, Afficheur	11
12b Boitier	13

Vue d'ensemble



Vue d'ensemble


VWL 127/5 IS

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Groupe de vue
07	Habillage
08a	Circuit hydraulique
08b	Hydrobloc
12a	Boitier, Afficheur
12b	Boitier

07 Habillage



05 - 07 - 051.02

07 Habillage


VWL 127/5 IS

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
00	0020072997	Support	non représenté
01	0010027360	Habillage, (kit)	
02	-	-	VWL 127/5 IS, ne concerne pas ces appareils
03	0020272930	Façade	
04	0020175810	Vis, (x10)	
05	0020272918	Patte support	avec pièce 12
06	0020272922	Patte support	avec pièces 12, 14
07	0020272926	Patte support	avec pièce 14
08	0020273853	Interrupteur	
09	0020272928	Patte support	avec pièces 13, 17
10	0020144611	Patte support, boîtier, (x2)	avec pièce 14
11	0020144599	Clip, (x5)	
12	0020081349	Vis, M8x30, (x10)	
13	0020093237	Vis, EPP, (x10)	
14	0020136643	Vis, (x10)	
15	0020272914	Vis, (x10)	
16	0020072997	Support	

08a Circuit hydraulique



08a Circuit hydraulique

VWL 127/5 IS

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	0020272916	Vase d'expansion	avec pièce 26
02	0020273865	Condenseur	VWL 127/5 IS
03	0020278074	Purgeur automatique	avec pièce 19
04	0020144606	Manomètre	avec pièces 21, 23
05	0020144608	Adaptateur	avec pièces 21, 23
06	0010028341	Tube	avec pièces 21, 23, 26
07	0010026072	Tube	VWL 127/5 IS, avec pièces 35, 37, 38
08	0010026069	Tube	VWL 127/5 IS, avec pièce 36
09	0020272904	Tube	avec pièces 17, 19, 20, 22
10	0020272902	Tube	avec pièces 17, 20, 22
11	0020269343	Tube	avec pièce 24
12	0020269345	Tube	avec pièces 20, 22
13	0020269347	Tube	avec pièces 20, 22
14	0020272912	Tube	avec pièce 25
15	0020278350	Isolant	
16	0010026057	Isolant, (kit)	VWL 127/5 IS, avec pièce 32
17	0020233637	Isolant	
18	0020269357	Capteur	
19	108601	Clip, (x10)	
20	0020269434	Clip, (x10)	
21	0020107694	Clip, (x5)	
22	981234	Joint torique, (x10)	
23	178993	Joint torique, (x10)	
24	0020180085	Joint, (x10)	
25	0020221039	Joint plat, (x10)	
26	0020150055	Joint torique, (x10)	
27	981254	Joint, (x10)	
28	8000013265	Adaptateur, robinet de vidange	avec pièce 27
29	106350	Robinet de vidange	
30	0020148022	Capteur de température	
31	0020269433	Clip, (x5)	
32	0020273331	Isolant, (x2)	
33	0010046205	Ecrou, (x10)	
34	0010045968	Entretoise, (x2)	
35	0020266458	Raccord, 5/8	VWL 127/5 IS
36	0020266457	Raccord, 3/8	VWL 127/5 IS
37	0010027681	Valve, Schrader (x5)	

08a Circuit hydraulique


VWL 127/5 IS

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
38	0020222853	Valve	avec pièce 37 Cet article n'est plus disponible et a été remplacé par la référence 0020266437.

08b Hydrobloc



05 - 08 - 042

08b Hydrobloc


VWL 127/5 IS

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	8000020570	Pompe	VWL 127/5 IS, avec pièce 18
02	0020269324	Chauffage d'appoint	VWL 127/5 IS, avec pièces 14, 17
03	0020268340	Tube	avec pièces 14, 17, 18
04	0020269337	Bloc hydraulique	avec pièces 14, 15, 16, 17, 19, 20
05	0020269335	Valve de dérivation	avec pièces 14, 17
06	0020273842	Moto-réducteur	avec pièce 24
07	0020275015	Soupape, de sécurité 3 bar	avec pièces 15, 19
08	0020059717	Capteur (pression de l'eau)	avec pièces 16, 20
09	0020269357	Capteur	
10	0020269331	Kit de fixation	avec pièces 14, 17, 18
11	0020269333	Isolant	avec pièce 21
12	0020269320	Patte support	
13	-	-	ne concerne pas ces appareils
14	0020269434	Clip, (x10)	
15	178992	Clip, (x10)	
16	0020107694	Clip, (x5)	
17	981234	Joint torique, (x10)	
18	0020180085	Joint, (x10)	
19	0020213151	Joint torique, (x10)	
20	178993	Joint torique, (x10)	
21	0020093237	Vis, EPP, (x10)	
22	-	-	ne concerne pas ces appareils
23	0020218206	Vis	
24	0020273844	Agrafe, (x10)	

12a Boitier, Afficheur



05-12-040.02

12a Boitier, Afficheur


VWL 127/5 IS

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	0010033772	Circuit imprimé	
01	0020233811	Circuit imprimé, HMU indoor	remplacé par 0010033772, peut être consommé Cet article n'est plus disponible et a été remplacé par la référence 0010033772.
02	0020269443	Afficheur	DE,CH,BE,GB,DK,NO,SE,FI,AT,NL,EE,LT,FR,ES,IT,TR,SI,BG,GR,PT
03	0010028156	Boitier	avec pièce 03a
03a	-	-	non livrable seul
04	0020141346	Boîte arrière	
05	0020136633	Couvercle, régulateur (plus)	
06	0020136640	Couvercle, connecteur de diagnostic	
07	0020136630	Câble, afficheur	
08	251957	Fusible, T4H, (x10)	
09	078533	Serre-câble	
10	0010034415	Connecteur, set	
11	0020210117	Bouchon	
12	0020273851	Faisceau	
13	0020273855	Faisceau	
14	0010035382	Connecteur électrique, codage (rouge)	VWL 127/5 IS

12b Boitier



05 - 12 - 041

Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	0010027772	Circuit imprimé, BUHCU	
01	0020233812	Circuit imprimé, BUH board	remplacé par 0010027772, peut être consommé Cet article n'est plus disponible et a été remplacé par la référence 0010027772.
02	0020179948	Boitier	
03	0020141346	Boîte arrière	
04	0020278873	Boîte	
05	0020233511	Faisceau, ALIMENTATION 230V	
06	0020278875	Faisceau	
07	0020266352	Câble	
08	0020210656	Faisceau	
09	251957	Fusible, T4H, (x10)	