



Table des matières

Vue d'ensemble 2


07 Habillage 4

08a Pièces hydrauliques 6

08c Pièces hydrauliques 9

12 Tableau électrique 11

Vue d'ensemble



Vue d'ensemble


VWL 87/8.2 IS S1

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Groupe de vue
07	Habillage
08a	Pièces hydrauliques
08c	Pièces hydrauliques
12	Tableau électrique

07 Habillage



05 - 07 - 081

07 Habillage


VWL 87/8.2 IS S1

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	8000033737	Façade	avec pièce 10
02	0010046094	Panneau	
03	0010031281	Plaque de firme, (x5)	
04	0010046098	Panneau latéral	avec pièce 05
05	0010029057	Vis, (x10)	
06	0010046091	Charnière	
07	0020266330	Collier, (x5)	
08	180987	Support	
09	0010029343	Raccord, CIM	
10	0010034866	Vis, (x10)	

08a Pièces hydrauliques



05 - 08 - 100

08a Pièces hydrauliques

VWL 87/8.2 IS S1

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	8000023221	Isolant	
02	8000023172	Condenseur	avec pièces 10, 14
03	8000022296	Tube	
04	8000022297	Tube	
05	8000022294	Isolant	
06	0020273331	Isolant, (x2)	
07	0020148022	Capteur de température	
08	0010046225	Agrafe, (x10)	
09	8000022252	Entretoise	
10	0010045971	Ecrou, (x2)	
11	0020266455	Raccord, 1/4	
12	0010046231	Raccord fileté de mesure	
13	8000023471	Tube	avec pièces 14, 16, 17
14	0020180085	Joint, (x10)	
15	0020269357	Capteur	
16	193537	Joint torique, (x10)	
17	178992	Clip, (x10)	
18	0020045923	Capteur, Vortex, DN15	avec pièce 16
19	0010045988	Tube	avec pièces 16, 20
20	0010033583	Joint torique, (x10)	
21	0010046009	Clip, (x10)	
22	0010046024	Tube	avec pièces 20, 21, 24
23	0020268791	Clip, (x10)	
24	0010046033	Joint torique, (x10)	
25	0010046027	Tube	avec pièce 24
26	8000013292	Patte support	avec pièce 27
27	0020266342	Vis, (x10)	
28	0010046021	Tube	
29	-	-	VWL 87/8.2 IS S1, ne concerne pas ces appareils
29	8000022157	Tube	VWL 87/8.2 IS S1
30	0020144606	Manomètre	avec pièce 31
31	0020107564	Joint torique, (x10)	
32	0020174521	Clip, (x10)	
33	-	-	VWL 87/8.2 IS S1, ne concerne pas ces appareils
34	-	-	VWL 87/8.2 IS S1, ne concerne pas ces appareils
36	0010046906	Bouchon	avec pièces 20, 21
37	0010046018	Tube	avec pièces 20, 21
38	0020272916	Vase d'expansion	

08a Pièces hydrauliques

VWL 87/8.2 IS S1

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
39	8000013176	Plaque de raccordement, vase d'expansion	avec pièce 40
40	0010029057	Vis, (x10)	
41	0020107586	Tuyau flexible	avec pièce 31
42	8000022181	Patte support	
43	8000013265	Adaptateur, robinet de vidange	avec pièce 45
44	106350	Robinet de vidange	
45	981254	Joint, (x10)	


08c Pièces hydrauliques

VWL 87/8.2 IS S1

Pompes à chaleur | Air/eau



08c Pièces hydrauliques



05 - 08 - 110

08c Pièces hydrauliques


VWL 87/8.2 IS S1

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	0010043553	Chauffage d'appoint, sans chauffage	VWL 87/8.2 IS S1
02	0010028710	Capteur de pression	avec pièce 03
03	0020107564	Joint torique, (x10)	
04	0010043821	Valve de dérivation	
05	8000036600	Pompe haute efficacité	
06	0010043822	Bloc hydraulique	
07	178992	Clip, (x10)	
08	0020275015	Soupape, de sécurité 3 bar	
09	0020136643	Vis, (x10)	
10a	0010043819	Bouchon	VWL 87/8.2 IS S1, avec pièces 11, 20
11	0010043560	Agrafe, (x3)	
13	0010033583	Joint torique, (x10)	
14	0010033584	Clip, (x10)	
15	0020174521	Clip, (x10)	
16	0010043816	Joint plat, (x3)	
17	108601	Clip, (x10)	
18	0010034387	Ecrou, (x10)	
19	0010045932	Purgeur automatique	
20	0010043820	Joint torique, (x3)	VWL 87/8.2 IS S1
21	0010043818	Isolant	

12 Tableau électrique



12 Tableau électrique

VWL 87/8.2 IS S1

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
01	8000036293	Afficheur	
02	8000034619	Câble	
02	0010046062	Câble	
03	0010046091	Charnière	
04	0010046085	Vis, (x10)	
05	0020038755	Passe tube, kit de 3	
06	0010046880	Boitier	
07	0010046082	Entretoise	
08	0010045979	Thermocouple de surchauffe	
09	0010027772	Circuit imprimé, BUHCU	
10	8000033999	Circuit imprimé, HMU in	
11	0010046039	Câble	
12	0010046940	Câble	
13	0010046066	Shunt	
14	0010046065	Connecteur électrique	
15	0010046929	Câble	
16	0010046434	Connecteur	
17	8000034615	Câble	
18	8000034673	Câble	
19	0020242592	Connecteur électrique, codage (gris)	
19	0020242593	Connecteur électrique, codage (jaune)	
20	0020210656	Faisceau	
21	0010046050	Faisceau	
22	0020143532	Clip, (x10)	
23	0010046043	Clip, (x5)	
24	0020144599	Clip, (x5)	
25	0010029343	Raccord, CIM	
26	0010046073	Entretoise	
27	0010046881	Boitier	
28	0020185728	Fusible, (x10)	
29	8000023900	Connecteur électrique, (kit de 11)	
29	0010028796	Connecteur électrique, 3 pôles, 230V	
29	0010054161	Connecteur, vert	
29	8000025908	Connecteur électrique	

12 Tableau électrique

VWL 87/8.2 IS S1

Pompes à chaleur | Air/eau



Pos.	Article	Description	Note, remarque
29	252629	Connecteur X8 pour sonde	
30	0010046913	Faisceau	
31	8000034684	Câble	