



61027 - Limescale Remover DS-3 2kg

Utilisant de l'acide sulfamique, Limescale Preventer DS-3 est un produit puissant mais respectueux de l'environnement, idéal pour éliminer les dépôts de calcaire cuits sur les appareils ménagers et les échangeurs de chaleur des chaudières. Conçu pour le consommateur, le produit est sûr et facile à utiliser ; après chaque application, le produit change de couleur pour indiquer quand le DS-3 est épuisé et prêt pour l'élimination dans le canal d'écoulement.

Fernox DS-3 est utilisé pour éliminer le calcaire de tout type de chauffe-eau afin de restaurer son efficacité. Il peut être utilisé en toute sécurité avec l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, le cuivre, le laiton, le PVC, le caoutchouc ABS, le polyéthylène et la plupart des tuyaux en plastique.

Limitations : Il ne doit pas être utilisé avec de l'aluminium de faible épaisseur ou fortement corrodé, du zinc, de l'acier galvanisé, de l'acrylique (par exemple les bouilloires et les baignoires en plastique), des surfaces chromées ou émaillées (par exemple les baignoires), du béton et de l'amiante. En cas de doute, vérifiez auprès du fabricant de l'appareil.

- Rétablit l'efficacité de tous les types de chauffe-eau
- Puissant détartrant acide, dissout jusqu'à 50 % de son propre poids de calcaire
- Formulation anticorrosion
- Le changement de couleur indique l'épuisement
- Sûr et facile à utiliser
- Approuvé par Belgaqua. Disponible sous forme de produit de 2 kg

Demande

Fernox DS-3 doit d’abord être dissous dans de l’eau chaude à une concentration de 1 kg au maximum pour 10 litres d’eau (10 %) avec une concentration en utilisation de 250 g au minimum pour 10 litres d’eau (2,5 %). L’eau chaude accélérera le détartrage mais ne pas dépasser 80 °C. Le processus de détartrage libérera du gaz carbonique (CO2) qui peut entraîner la formation de mousse. Un espace doit donc être réservé à cette opération avant de commencer le travail. Un changement de couleur du jaune vers le bleu, en passant par le vert, indique que le pouvoir détartrant est épuisé. Cependant, la majeure partie de l’effort de la solution a été déployé lorsque la couleur verte est atteinte et si la température est froide, le changement final vers le bleu peut prendre beaucoup de temps. Lorsque le détartrage est achevé, vidanger et rincer plusieurs fois jusqu’à ce que toutes les traces ou odeurs aient disparu. Fernox DS-3 est un produit dangereux et des précautions appropriées doivent donc être prises lors de l’utilisation du produit. Pour davantage d’informations, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité du produit (FDS). Tenir hors de la portée des enfants. Fernox DS-3 peut être neutralisé avec le neutralisateur de système de Fernox.

Conditionnement, manutention et sécurité

Fernox DS-3 est fourni en récipients de 2 kg.

Fernox DS-3 est un produit dangereux et des précautions appropriées doivent donc être prises lors de l’utilisation du produit. Pour davantage d’informations, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité (FDS). Tenir hors de la portée des enfants.

Caractéristiques techniques

Fernox DS-3 contient de l’acide sulfamique avec des inhibiteurs, des indicateurs et des tensioactifs non moussants.

- Couleur : Jaune
- Odeur : Légère
- Forme : Cristaux
- pH : 2,0 (solution à 1 % p/p)
- SG : S/O

Volumétrie et codes-barres

Code-barres EAN	5014551610279	Code-barres OCU	05014551000858
Poids unitaire (kg)	2.1	Poids du carton d'emballage (kg)	8.7
Hauteur d'un élément (mm)	107	Hauteur du carton d'emballage (mm)	210
Largeur d'un seul élément (mm)	215	Largeur du carton d'emballage (mm)	411
Profondeur d'un élément (mm)	200	Profondeur du carton d'emballage extérieur (mm)	207

Veiligheidsinformatieblad (FR-FR)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/c7/7b/b5/67/67b57bc7941bdb08a4d6909e/61027-FR-FR.pdf

Veiligheidsinformatieblad (FR-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/c7/7b/b5/67/67b57bc7941bdb08a4d6909c/61027-FR-GB.pdf

Dernière modification

2026-05-20T14:54:29.386000